

# Stadler Form® Albert 除濕機



# Albert 除濕機

產品說明書



Stadler Form®

克勞德科技股份有限公司 台灣獨家總代理  
台北市中山區南京東路三段9號8樓之3  
免付費客服專線 0800-000-104

產品官網 臉書粉絲頁



reddot design award  
winner 2013

Stadler Form®

很榮幸從此刻起Stadler Form瑞士創新時尚家電Albert除濕機將成為您生活除濕強大夥伴，濾除惱人的濕氣，打造乾爽、舒適居家環境。

為避免任何人為因素或是操作不當所引發之火災、傷害及設備的損壞，第一次使用前，請務必詳細閱讀本產品說明書，並參照指示進行操作。

## 關於Albert除濕機

- |          |            |
|----------|------------|
| 1.機身外殼   | 10.旋轉控制鍵   |
| 2.LED面板  | 11.出風口     |
| 3.電源開/關鍵 | 12.進氣口     |
| 4.濕度設定   | 13.活性碳空氣濾網 |
| 5.風量     | 14.水箱      |
| 6.定時     | 15.水箱水位線   |
| 7.設定     | 16.電源線     |
| 8.擺動模式   | 17.引流膠管    |
| 9.夜間模式   | 18.底部移動滑輪  |



## 重要安全事項

- 1.瑞士Stadler Form與台灣總代理克勞德科技，不承擔未依本產品說明規範之不當使用造成的損失與傷害，進行任何維修、保固之責任與義務
- 2.本產品限依本說明書所敘述的用途使用，且僅限家用，請勿任意改裝或重組產品，此舉恐危害健康與生命安全
- 3.本產品不提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含8歲以下孩童)使用，如要使用，請務必在能負有安全責任的人員之監護與指導下安全使用，並確保不嬉戲或進行清潔與維護本產品
- 4.本產品僅限於室內使用，請勿將此產品置於戶外，並避免太陽直射
- 5.產品必須置放於穩固、平坦、無水且不致於傾倒或是掉落的平穩處。如果不慎傾倒時，機器內水箱恐將溢漏造成損害，請立即關閉電源開關，並在雙手乾燥時將插頭拔除
- 6.電源線請維持展開，請勿纏繞。未完全伸展的電源線恐會因局部過熱導致火災
- 7.請勿使用延長線、多頭電源線插座或持續調速控制器，恐會導致過熱、火災或電擊
- 8.除濕機僅能連接到獨立插座，並注意電器上標示的電壓訊息
- 9.使用電器前請確定插頭與插座緊密貼合，以避免因鬆動或插入不完全，導致發熱產生危險
- 10.拔除電源線時請握住插頭，如僅拉住電源線移除插頭，恐造成電源線斷裂，導致觸電、短路甚至火災等危險

## 重要安全事項

- 11.如遇以下情況請將插頭拔除：長期不使用或外出前、清潔保養或移動機器前、發生異常(例如：有燒焦味時)
- 12.務必使用原廠隨貨附贈的電源線，並將機器連接至符合規格的電源插座，否則可能導致火災等危險
- 13.若電源線損壞時，必須由代理商維修中心專業技術人員更換以避免危險
- 14.本產品運轉最理想的環境溫度為攝氏13°C到35°C之間，除濕效率會在較高的室溫(高於22°C)以及較高的濕度(高於70%以上)發揮最佳表現。建議最低的使用溫度為室溫5°C，如果低於此溫度，除霜模式會頻繁啟動，影響運轉效能。建議最高使用溫度為室溫35°C相對濕度90%
- 15.切勿放置任何過熱及過重的物品於本產品上，也請勿將本產品置放於任何熱源或油料旁；電源線則務必遠離任何一種熱源，並避免電源線沾染任何油料，以免遭受腐蝕。不可對本產品噴灑任何驅蟲藥劑。請避免本產品直接曝曬於陽光下，或是存放至溫度過高的環境
- 16.機器運轉前，務必確保進、出風口暢通無阻，任何異物阻礙，可能會導致機體過熱、失火、斷電，故請勿將本機體置放於衣物、布料處或易燃物旁，並確認至少相距50公分以上。此外，更應避免放置在潮濕的區域，如淋浴間、洗臉盆、水槽、浴缸附近，如欲放置也請確認相距至少60公分以上；於水源及水龍頭附近，須保持120公分以上的安全距離

## 重要安全事項

- 17.乾燥衣物時，本產品需與潮濕衣物最少保持50公分以上距離，並切勿將潮濕衣物放置機體上方，以避免水滴直接滴入機體內
- 18.機器運作中時，切勿直接抽出水箱
- 19.關閉電源後，欲再重新啟動時，請間隔3-5分鐘，再執行重新開機
- 20.清潔本產品時，請勿使用潤滑劑、清潔劑、拋光劑等清潔任何零組件
- 21.第一次使用本產品，建議先將機體直立靜置約24小時後再開機使用，搬運前，請先清空水箱中的水，並保持直立式移動，勿傾倒。非直立式搬運後，請直立靜置24小時後再開機
- 22.當產品故障、異常或是不明原因損毀，請勿繼續使用，請立即關閉電源開關並拔除插頭，通知維修人員進行後續檢修程序
- 23.此產品應按照國際接線法規進行安裝

## 設定/操作

1. 將Albert除濕機放置於平坦地面，把電源線(16)接上插座
2. 按下電源開/關鍵(3)
3. 按風量設定鍵(5)設定想要的風速。共有三段風速，風速越大，除濕效果越好
4. 透過濕度設定(4)，可以設定適濕環境。使用旋轉鍵(10)調整理想的適濕度，可設定濕度介於30%-80%。通常不建議濕度設定高於60%。當室內已達到您所設定的理想濕度時，Albert除濕機將會自動停止，當室內濕度又升高時，機器則會自動啟動，以確保室內維持您想要的適濕環境
5. 使用定時設定除濕機運轉的時間。按下定時(6)，LED燈會亮起，再按一次，定時設定便會關閉，LED燈會熄滅
6. 定時設定方式：
  - A. 按住設定(7)約5秒，螢幕上會顯示閃爍的時間符號
  - B. 使用旋轉控制鍵(10)選擇小時，調整好小時之後，再按一次設定(7)，然後以同樣方式設定分鐘
  - C. 以上完成後再按一次設定(7)，結束設定
7. 擺動模式(8)可使室內的乾燥空氣分布的更均勻。此模式亦適合用於室內晾乾衣服時，以更快速及效率的方式晾乾衣服
8. 按下夜間模式(9)鍵，將降低螢幕亮度，擺動模式亦自動降至最低風量
9. 水箱滿水位時，螢幕會出現閃爍的符號，且停止運作。此時將水箱的水清空後，將空水箱裝回除濕機，Albert將再自動開啟
10. 除霜功能：當室內溫度低於10°C，除濕機將自動開啟除霜模式(\*)避免除濕機運作時結霜，當除霜模式開啟時，除霜功能每25分鐘會運作7分鐘
11. 如果有需要，可以將引流膠管接上除濕機當作永久的排水方式，請將引流膠管(17)的一頭接在除濕機後面的小洞上，另一頭放置排水口上。請確保引流膠管的位置是低於除濕機後面的小洞，以防止除濕機的水因無法排出，造成機體內積水或地面淹水
12. 為方便移動，機體裝有隱藏式滑輪(18)。移動除濕機時，請先將水箱清空

## 清潔

1. 在清潔之前，務必先將電源關閉並將插頭從插座拔起
2. 警告：為避免短路及漏電危險，千萬不可將機體侵入水中
3. 清潔機體表面：請以乾濕適中的軟布擦拭，並確保機體表面完全乾燥
4. 當濾網(13)及進氣口(12)骯髒或佈滿灰塵時，請將濾網拆下，以吸塵器清潔
5. 長時間不使用除濕機，請先清空水箱，並確保整台機體完全乾燥，再裝箱收納

## 維修/淘汰

1. 電器產品的維修，需由代理商維修中心專業技術人員執行。若經由非本公司維修人員逕行修理或有不當之自行修繕行為，將導致您的保固權益喪失
2. 本產品若不明原因無法運作、不明因素導致插頭損毀或內部變壓器任何故障時，切勿繼續操作。請立即停止使用並拔掉插頭並通知維修中心，進行後續處理
3. 切勿在本機器內部或是進、出風口內放置任何物品
4. 如果本機器已無法修復，請勿當作一般家庭垃圾丟棄，產品機殼和機板內之金屬元素，有可能會造成環境的破壞，長時間下來更可能會汙染整體環境食物鏈。如欲報廢，請至您居住社區的廢棄家電回收據點回收

## 產品規格

電壓：110V/60Hz	能源因數值：2.41L/kWh
消耗功率：155W(35°C 90%濕度)最大	尺寸：長35公分x寬25.2公分x高65.5公分
除濕型式：B型	重量：12.5公斤
除濕能力：9.0公升/日(27°C, RH60%)	符合歐盟規定與國際相關認證：CE/WEEE/RoHS
最大吸入/吐出壓力：0.955MPa/0.298MPa	
冷媒種類及充填量：R134a/150g	

設備名稱：除濕機 Equipment name		型號(型式)：Albert Type designation(Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
壓縮機(含保護器、啟動電容)	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
機身(含塑料、金屬)	○	○	○	○	○	○
電動機組件 (含保護器、啟動電容)	○	○	○	○	○	○
其他(水盒、濾網等配件)	○	○	○	○	○	○

備註1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備註2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備註3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

## Stadler Form保固

恭喜您成為Stadler Form的新用戶！  
 Stadler Form商品自購買完成簽收日起即享有一年保固服務  
 請至：產品保固頁面註冊  
<https://www.maycloud-tw.com/sf-warranty.html>



官網註冊QR Code

## 服務保固內容

1. Stadler Form授權的台灣總代理克勞德科技及經銷商售出之商品才適用本保固條款，非前敘述通路售出的商品，恕無法享有保固服務
2. 免費服務期間：產品若於保固內有製造材料上的瑕疵，造成功能無法正常運作，本公司將負責免費維修，如超過保固期間或經判定屬人為疏失之損壞，則依本公司服務實際狀況酌收維修與運費

## 非服務保固範圍

機件之附配件：如紙箱、說明書及配件等

## 注意事項

下列情況非屬保固範圍內(基於服務客戶，克勞德科技仍可提供維修服務，但得酌收相關材料、服務、運費與行政處理費用等)：

- 1.產品未經過克勞德科技所屬之維修技師進行維修、拆裝或改裝
- 2.由於使用者操作不當以致故障者(非遵守使用說明書之指示、自行拆裝、改變規格等)
- 3.保固訊息填寫不實(如機型不符或產品序號錯誤)
- 4.過度使用或任何不可抗拒之外在因素，包括(但不僅限)以下幾點而導致產品在您的家裡電源故障、跳電、收到干擾等；非可歸責於產品材料如製造瑕疵的損害，如水災、火災、風災、地震、腐蝕、受潮與其他不可抗力之因素；使用後所產生的污漬、表面刮傷、擠壓與撞擊等，則不列入保固範圍內
- 5.若使用非原廠附配件(如變壓器)，造成機器損壞，則屬人為損壞因素，不列入保固條件中
- 6.Stadler Form 電器保固條款僅限於產品本身與當地標準(如：電壓、電器頻率、電源插座以及當地其他細則規範)相容方能生效
- 7.克勞德科技保留變更保固辦法的權利，不另外個別通知用戶

再次謝謝您的愛用，如貴用戶有其他任何問題，歡迎致電本公司免付費客服專線：0800-000-104，由專人竭誠為您服務