

# Lucy

水氧機 產品說明書



Stadler Form®

感謝您的肯定! Lucy水氧機將會給您帶來意想不到的樂趣，並為您增進環境氛圍

為避免任何人為因素或是操作不當所引發之火災、傷害及設備的損壞，使用前，請務必詳細閱讀本產品說明書，並參照指示進行操作設備說明

## 關於Lucy水氧機

1. USB-C電源線
2. USB-C電源連結處
3. 電池顯示燈
4. 開/關按鍵
5. LED燈光鍵(正常、調光、熄燈)
6. 下部/水箱
7. 滿水位標示(MAX)
8. 超音波震動薄膜
9. 噴霧口(注意：此處不能進水)
10. 上部/上蓋
11. 出霧口





## 重要安全事項

1. 瑞士Stadler Form與台灣總代理克勞德科技，不承擔未依本產品說明規範之不當使用造成的損失與傷害，進行任何維修、保固之責任與義務
2. 本產品限依本說明書所敘述的用途使用，且僅限家用，請勿任意改裝或重組產品，此舉恐危害健康與生命安全
3. 本產品不提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含8歲以下孩童)使用，如要使用，請務必在對其能負有安全責任的人員之監護與指導下安全使用，並確保不嬉戲或進行清潔與維護本產品
4. 本產品僅限於室內使用，請勿將此產品置於戶外
5. 本產品必須置放於穩固、平坦、無水且不致於傾倒或是掉落之平穩處使用。如果不慎傾倒時，下部水箱恐將溢漏造成損害，請立即關閉電源開關，並在雙手乾燥時將插頭拔除
6. 務必將電源線連接交流電，並注意電器上標示的電壓訊息
7. 請勿使用損壞的電源線。若電源線損壞時，必須由代理商維修中心專業技術人員更換以避免危險
8. 如遇以下情況請將插頭拔除：長期不使用或外出前、清潔保養、發生異常(例如：有燒焦味時)
9. 請勿將本產品接近火源

## 重要安全事項

10. 請勿將電源線穿過鋒利的物品邊緣，並確保它不被其他雜物困住
11. 拔除插頭時請握住插頭，如僅拉住電源線移除插頭，恐造成電源線斷裂，導致觸電、短路甚至火災等危險
12. 請將本產品放置於陰涼處，並避免太陽直射
13. 此設備使用鋰電池，如遇電池滲漏時，請勿接觸眼睛和皮膚
14. 請勿摔落機體，否則可能造成電池過熱等、引起火災或故障
15. 本設備無防潑濺，請勿在浴室、浴缸或淋浴間及水源附近使用本產品

## 設定/操作

1. 將Lucy水氧機放置於平面，把USB-C電源線①連接到電線連結處②並將電源線連接到合適的USB電源(電腦、行動電源、USB插座或最大2A/5V的電源轉接器)。首次使用本產品時，務必先將電池充電至少6小時。當電池充滿電時，電池顯示燈③將熄滅。電池第一次充滿電且水滿位的狀態下，無線使用可長達7小時。連接電源時，在滿水狀況下，使用時間最長可達10小時

## 設定/操作

2. 取下上蓋⑩加入水，將下部/水箱⑥中加水至滿水位標示MAX⑦
3. 請勿於噴霧口⑨加水，如造成產品損壞，因未依產品說明規範使用，本公司將不承擔維修、保固之責任與義務
4. 重要：移動產品需維持直立方向且保持穩定，如果水箱⑥中有水，切勿快速移動或傾斜產品
5. 可加入2~3滴精油，超音波震動薄膜⑧會自行將水與精油充分融合，如果香味不夠濃郁，可以增加精油滴數
6. 關上上蓋⑩
7. 啟動開/關鍵④
8. 如需再次添加水量，請關閉產品電源，移除USB-C電源線①後，取下上蓋⑩加入水量至滿水位標示MAX⑦
9. 按下LED燈光鍵⑤可選取以下三種亮度模式：
  - 一般模式(標準模式)
  - 調光模式(推按一次)
  - 熄燈模式(推按兩次)再次推按LED燈光鍵⑤即恢復普通模式

## 設定/操作

10. 在背面底部的USB電線連結處②上方，您可找到電池顯示燈③：

- 電池充滿電且正常運行：LED燈不亮
- 電池電量10%或更低：LED燈閃爍
- 電池正在充電：LED燈持續亮燈

當設備充滿電時，LED將熄滅。即可無線使用Lucy水氧機(最長7小時)

## 注意事項

如需更換精油時，請務必完全清空Lucy水氧機，並以抹布擦拭水箱⑥後，再依照第2點至第7點說明操作

## 清潔

1. 每次清潔前使用後，務必先將電源關閉並將USB-C電源線①從機體斷開連結。
2. 警告：為避免短路及漏電危險，絕對不可將機體放入水中
3. 清潔機體表面，請以乾淨抹布擦拭後，並確保機體表面完全乾燥
4. 檢查上部/上蓋⑩，是否有水漬或精油殘留痕跡，請使用乾淨抹布擦拭或是沖洗後，靜置至完全乾燥後再開始使用

## 清潔

5. 水箱⑥內部清潔，可使用一般家用清潔劑。請勿使用堅硬物品刮除汙漬，尤其是超音波震盪薄膜，建議耐心拭擦直至乾淨
6. 請勿於噴霧口⑨加水，如造成產品損壞，因未依產品說明規範使用，本公司將不承擔維修、保固之責任與義務

## 維修/淘汰

1. 本產品的維修，需由代理商維修中心專業技術人員執行，若經由非本公司維修人員逕行修理或有不當之自行修繕行為，將導致您的保固權益喪失
2. 本產品若不明原因無法運作、不明因素導致插頭損毀或內部變壓器任何故障時，切勿繼續操作。請立即停止使用並拔掉插頭並通知維修中心，進行後續處理
3. 維修及運送前，請務必清空水箱並確認完全乾燥。機體含有殘留的水分，恐會於運送過程中造成損壞，導致您的保固權益喪失
4. 如果本機器已無法修復，請勿當作一般家庭垃圾丟棄，如欲報廢，請至您居住社區的廢棄家電回收據點回收



## 產品規格

額定電壓：5V  
輸出功率：10W  
無線模式：可使用約7小時  
供電模式：滿水狀況下，可使用約10小時  
尺寸：高15公分x直徑7公分  
重量：0.36公斤  
水箱容量：50 ml  
噪音：小於<16dB(A)符合歐盟規定  
符合國際相關認證：CE/WEEE/RoHS/EAC  
電池容量：6000mAh(型號MT-3P18650)  
電池適用溫度：0-45°C，濕度≤85%RH  
產地：中國  
製造商：Stadler Form  
Stadler Form保留任何技術修改的所有權

## Stadler Form保固

恭喜您!成為Stadler Form的新用戶。Stadler Form商品自購買完成簽收日起即享有一年保固服務。請至：  
<https://www.maycloud-tw.com/sf-warranty>完成產品註冊



官網註冊QR Code

## 服務保固內容

1. Stadler Form授權的台灣總代理克勞德科技及經銷商售出之商品才適用本保固條款，非前敘述通路售出的商品，恕無法享有保固服務
2. 免費服務期間：產品若於保固內有製造材料上的瑕疵，造成功能無法正常運作，本公司將負責免費維修，如超過保固期間或經判定屬人為疏失之損壞，則依本公司服務實際狀況酌收維修與運費

## 非服務保固內容

機件之附配件：如紙箱、說明書及配件等

## 注意事項

下列情況非屬保固範圍內(基於服務客戶，克勞德科技仍可提供維修服務，但得酌收相關材料、服務、運費與行政處理費用等)：

1. 產品未經過克勞德科技所屬之維修技師進行維修、拆裝或改裝
2. 由於使用者操作不當以致故障者(非遵守使用說明書之指示、自行拆裝、改變規格等)
3. 保固訊息填寫不實(如機型不符或產品序碼錯誤)

## 注意事項

4. 過度使用或任何不可抗拒之外在因素，包括(但不僅限)以下幾點而導致產品在您的家裡電源故障、跳電、收到干擾等；非可歸責於產品材料如製造瑕疵的損害，如水災、火災、風災、地震、腐蝕、受潮與其他不可抗力之因素；使用後所產生的污漬、表面刮傷、擠壓與撞擊等，則不列入保固範圍內
5. 若使用非原廠附配件(USB)，造成機器損壞，則屬人為損壞因素，不列入保固條件中
6. Stadler Form電器保固條款僅限於產品本身與當地標準(如：電壓、電器頻率、電源插座以及當地其他細則規範)相容方能生效
7. 克勞德科技保留變更保固辦法的權利，請不另外個別通知用戶

再次謝謝您的愛用，如貴用戶有行使個資相關權利的請求或其他任何問題，歡迎email至[service@maycloud.com.tw](mailto:service@maycloud.com.tw)

或致電本公司免付費客服專線：0800-000-104，由專人竭誠為您服務。

# Stadler Form®

## Lucy 水氧機



## Stadler Form®

克勞德科技股份有限公司 台灣獨家總代理  
台北市中山區南京東路三段9號8樓之3  
免付費客服專線 0800-000-104

產品官網



臉書粉絲頁

