

Leo 循環扇

產品說明書



Stadler Form®

克勞德科技股份有限公司
台北市中山區南京東路三段9號8樓之3
免付費客服專線 0800-000-104

產品官網 臉書粉絲頁



Stadler Form®

很榮幸從此刻起！您將擁有超越期待的Leo 循環扇，為您帶來全新舒適及更好的室內空氣。

為避免任何人為因素或是操作不當所引發之火災、傷害及設備的損壞，使用前，請務必詳細閱讀本產品說明書，並參照指示進行操作。

關於Leo 循環扇

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. 合成皮製提把 | 8. 自然微風模式 |
| 2. 變壓器 | 9. 定時：1-7小時 |
| 3. 電源連結處 | 10. 遙控器 |
| 4. 開/關鍵 | 11. 紅外線接收處 |
| 5. 風量：1-4段 | 12. 遙控器電池盒(型號CR2032) |
| 6. 垂直擺動模式：-5°-85° | 13. 進風口 |
| 7. 水平擺動模式：60°、90°、180° | 14. 出風口(可拆式漩渦保護罩) |



關於Leo 循環扇

- 14. 出風口(可拆式漩渦保護罩)
- 15. 風扇葉片
- 16. 螺絲(用於鎖住漩渦保護罩)
- 17. 風扇螺帽(用於固定風扇葉片)
- 18. 風扇安裝軸



重要安全事項

- 1.瑞士Stadler Form與台灣總代理克勞德科技，不承擔未依本產品說明規範之不當使用造成的損失與傷害，進行任何維修、保固之責任與義務
- 2.本產品限依本說明書所敘述的用途使用，且僅限家用，請勿任意改裝或重組產品，此舉恐危害健康與生命安全
- 3.本產品不提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含8歲以下孩童)使用，如要使用，請務必在對其能負有安全責任的人員之監護與指導下安全使用，並確保不嬉戲或進行清潔與維護本產品
- 4.請勿將產品存放在兒童可取得之處
- 5.請勿在循環扇運作時，將任何物品插入保護罩內，禁止任何物品遮蓋機體
- 6.請勿將此產品置於戶外使用
- 7.產品必須置放於穩固、平坦、無水且不致於傾倒或是掉落的平穩處。如果不慎傾倒時，請立即關閉電源開關，並在雙手乾燥時將插頭拔除
- 8.若電源線損壞時，必須由代理商維修中心專業技術人員更換以避免危險
- 9.如遇以下情況請將插頭拔除：長期不使用或外出前、清潔保養或移動機器前、發生異常(例如：有燒焦味時)

重要安全事項

- 10.電線只能連接到交流電，並注意電器上標示的電壓訊息
- 11.請勿將電源線穿過鋒利的物品邊緣，並確保它不被其他雜物捆住
- 12.拔除插頭請握住插頭，如僅拉住電源線移除插頭，恐造成電源線斷裂，導致觸電、短路甚至火災等危險
- 13.請勿使用多頭電源線插座或與其他電器共同使用電源線，可能會因過熱發生火災等危險
- 14.使用電器前請確定插頭與插座緊密貼合，以避免因鬆動或插入不完全，導致發熱產生危險
- 15.務必使用原廠隨貨附贈的電源線，並將機器連接至符合規格的電源插座，否則可能導致火災等危險
- 16.清潔本產品時，請勿使用潤滑劑、清潔劑、拋光劑等清潔任何零組件
- 17.當產品故障、異常或是不明原因損毀，請勿繼續使用，請立即關閉電源開關並拔除插頭，通知維修人員進行後續檢修程序
- 18.此產品應按照國際接線法規進行安裝
- 19.電器僅可由電器隨附之電源供應單元供電

設定/操作

1. 將提把①向上推提，即可提起Leo循環扇。將Leo循環扇放置於平坦地面，把變壓器②連接至電源連結處③後，再將變壓器②接上插座
2. 按下開/關鍵④
3. 使用風量⑤設定想要的風速。共有四段風速
4. 垂直擺動模式⑥：可使循環扇上下擺動約-5°-85°，再次按下可固定垂直出風方向
5. 水平擺動模式⑦：可設定循環扇左右擺動60°、90°或180°搭配垂直擺動模式⑥，即可產生空氣循環，再次按下可固定水平出風方向
6. 自然微風模式：依照目前所選的風速，可使風速自動循環，加速散熱效果
7. 按下定時⑨，可以設定所需的運行時間。可設定1至7小時，按第一下為一小時，按兩下則為兩小時，依此類推
8. 遙控器⑩，裝上電池後，磁吸式設計可固定在機體右側。使用遙控器⑩對準紅外線接收處⑪，即可進行遙控。安裝電池位於遙控器電池盒⑫內，邊壓卡扣一邊將其拉出，放入電池後即可使用

清潔

1. 在清潔之前，務必先將電源關閉並將插頭從插座拔起
2. 警告：為避免短路及漏電危險，千萬不可將機體侵入水中
3. 清潔機體表面：請以乾濕適中的軟布擦拭，並確保機體表面完全乾燥
4. 請定時清潔進風口⑬及出風口⑭防止堆積灰塵。進風口⑬可以使用刷子或吸塵器清潔
5. 出風口⑭是可拆式漩渦保護罩。首先使用螺絲起子卸下外殼下方的螺絲⑯，然後逆時針轉動出風口⑭的漩渦保護罩，即可取下。接著將風扇螺帽⑰順時針旋轉取下後，即可將風扇葉片⑱取出。建議使用濕布清潔出風口⑭保護罩、風扇葉片⑱及風扇螺帽⑰。待完全乾燥後，再將風扇葉片⑱推回至風扇安裝軸⑲中。然後將風扇螺帽⑰逆時針轉緊，再將出風口⑭保護罩順時針扣緊機體(會聽到喀一聲)。最後將下方螺絲⑯鎖緊。確認以上步驟皆完全鎖緊後，即可再次啟用循環扇

維修/淘汰

- 1.本產品的維修，需由代理商維修中心專業技術人員執行，若經由非本公司維修人員逕行修理或有不當之自行修繕行為，將導致您的保固權益喪失
- 2.本產品若不明原因無法運作、不明因素導致插頭損毀或內部變壓器任何故障時，切勿繼續操作，請立即停止使用並拔掉插頭並通知維修中心，進行後續處理
- 3.如果本機器已無法修復，請勿當作一般家庭垃圾丟棄，如欲報廢，請至您居住社區的廢棄家電回收據點回收

產品規格

額定電壓及頻率：DC 24V 

額定消耗電功率：18W

電源供應器電壓：100-240Vac, 50-60Hz, 0.8A

尺寸：長20.5公分x寬24公分x高33公分

重量：1.7公斤

噪音：小於<57 dB(A) 符合歐盟規定

符合國際相關認證：CE/WEEE/RoHS/EAC

設備名稱：循環扇 Equipment name		型號(型式)：Leo Type designation(Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠件	○	○	○	○	○	○
晶片電阻	—	○	○	○	○	○
步進電機齒輪	—	○	○	○	○	○
電機零件	○	○	○	○	○	○
其他配件(前後網罩、遙控器)	○	○	○	○	○	○

備註1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備註2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備註3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Stadler Form保固

恭喜您成為Stadler Form的新用戶！

Stadler Form商品自購買完成簽收日起即享有一年保固服務

請至產品保固頁面註冊：

<https://www.maycloud-tw.com/sf-warranty.html>



官網註冊QR Code

服務保固內容

1. Stadler Form授權的台灣總代理克勞德科技及經銷商售出之商品才適用本保固條款，非前敘述通路售出的商品，恕無法享有保固服務
2. 免費服務期間：產品若於保固內有製造材料上的瑕疵，造成功能無法正常運作，本公司將負責免費維修，如超過保固期間或經判定屬人為疏失之損壞，則依本公司服務實際狀況酌收維修與運費

非服務保固範圍

機件之附配件：如紙箱、說明書及配件等

注意事項

下列情況非屬保固範圍內(基於服務客戶，克勞德科技仍可提供維修服務，但得酌收相關材料、服務、運費與行政處理費用等)：

1. 產品未經過克勞德科技所屬之維修技師進行維修、拆裝或改裝
2. 由於使用者操作不當以致故障者(非遵守使用說明書之指示、自行拆裝、改變規格等)
3. 保固訊息填寫不實(如機型不符或產品序號錯誤)
4. 過度使用或任何不可抗拒之外在因素，包括(但不僅限)以下幾點而導致產品在您的家裡電源故障、跳電、收到干擾等；非可歸責於產品材料如製造瑕疵的損害，如水災、火災、風災、地震、腐蝕、受潮與其他不可抗力之因素；使用後所產生的污漬、表面刮傷、擠壓與撞擊等，則不列入保固範圍內
5. 若使用非原廠附配件(如變壓器)，造成機器損壞，則屬人為損壞因素，不列入保固條件中
6. Stadler Form電器保固條款僅限於產品本身與當地標準(如：電壓、電器頻率、電源插座以及當地其他細則規範)相容方能生效
7. 克勞德科技保留變更保固辦法的權利，不另外個別通知用戶

再次謝謝您的愛用，如貴用戶有其他任何問題，歡迎致電本公司免付費客服專線：0800-000-104，由專人竭誠為您服務。