

封底 封面

Peter MAR

產品說明書





Stadler Form

Stadler Form

克勞德科技股份有限公司 台灣獨家總代理





Peter A

產品説明書

Stadler Form®瑞士時尚家電

恭喜您購買了優質的 Peter 風扇!

它將讓您使用地順心愉快,同時也能為您改善室內空氣品質。

與所有的家用電器一樣,使用此機型也要特別小心,以避免造成 傷害、火災或設備的損壞。

0

關於Peter風扇:

本電器用品由以下主要部分組成:

- 1. 底座
- 2. 外殼
- 3. 電源線
- 4. 開關
- 5.控制面板
- 6. 撰擇速度強弱的按鈕:1-3
- 7. 顯示撰定的速度 (5秒鐘後消失)
- 8. 自然微風模式的按鈕
- 9. 選擇定時器功能的按鈕: 1-7小時
- 10. 擺動模式的按鈕
- 11. 遙控器
- 12. 搖控器置放槽
- 13. 遙控器電池(型號: CR2032)
- 14.紅外接收器
- 15. 出風口
- 16. 维風口與可清洗的空氣濾網
- 17. 把手



重要的安全事項

請在第一次使用本產品前,仔細閱讀本使用説明書並妥善保管以備日後參考。

- ●瑞士Stadler Form與台灣總代理克 勞德科技不承擔因不遵守本説明書 而導致損失的所有責任。
- ●本產品限依本説明書所描述的用途 使用,且僅限家用,請勿任意改裝 或重組產品,此舉恐危害健康與生 命安全。
- ●本產品不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足支使用者(包含8歲以下孩童)使用。除非在對其負有安全責任的人員之監護與指導下安全使用。孩童應受成人監護,以確保孩童不嬉玩本產品或進行清潔與維護。
- 切勿將包材遺留在兒童可取得之處。
- ●請按照説明書審慎組裝本產品,並 確保所有螺絲釘已拴緊,以避免損 壞與危險。
- ●切勿將任何異物插入風扇的防護欄中;使用本產品時不可用物品覆蓋 電器,此舉恐導致觸電或產品毀損。

/

3

Peter A

產品説明書

- 拆下防護欄之前,請務必將電源線從插座上拔除。
- ●如遇以下情況請將插頭拔除:長期不使用或外出前、清潔保養或移動機器前、 發生異常(例如:有燒焦味時)。
- ●電線只能連接到交流電,並注意電器上標示的電壓訊息。
- 請勿使用損壞的延長線。
- •請勿將電源線穿過鋒利的物品邊緣,並確保它不被其他雜物捆住。
- 請勿用沾濕的手觸碰插頭與插座,避免發生觸電的危險。
- ●拔除插頭時請握住插頭,如僅拉住電源線移除插頭,恐造成電源線斷裂,導 致觸電、短路甚至火災的危險。
- ●請勿使用多頭電源線插座或與其他電器共用此電源線,恐因過熱發生火災的 危險。
- ●使用電器前請確定插頭與插座緊密貼合,以避免因鬆動或插入不全,導致火 災的危險。
- ●插頭上若堆積灰塵,容易因濕氣造成絕緣不良,恐引發火災等危險,請定時 清除插頭上的灰塵。
- ●請勿在浴室、流理台附近等濕氣重的地方使用本產品,恐可能造成內部機件生 鏽、絕緣不良而導致觸電、短路和火災等危險。
- ●請將此產品放在安全的位置,以確保操作過程中產品穩定站立, 並防止電源 線將人意外絆倒。
- ●請勿將本產品放在熱源附近,亦不可讓電源線直接受熱(例如:加熱的電爐、 明火、熱熨斗底板或暖爐等);避免電源線接觸到油汗。

Stadler Form®瑞士時尚家電

- ●本產品內含有精密電子零件,請勿用水沖洗,否則可能導致絕緣不良、漏電或 短路等危險。
- 請勿對機體噴灑揮發油、塗料或殺蟲劑,此舉恐引發觸電或火災等危險。
- ●請勿在機械油成分浮游處使用本產品,此舉恐造成機體外殼發生龜裂,有異味 或引起火災等危險。
- 本電器無防潑濺的功能日僅能於居家室內使用;請勿將本產品存放於室外。
- ●若久不使用,請將本產品包裝好並存放在兒童無法接觸到且乾燥之處。
- ●本產品推行維護或清潔前及每次使用後,請將電源線從插座上拔除。
- 如果電源線毀損,請洽詢台灣總代理由合格技師進行更換,以避免發生危險。
- ●請洽詢台灣總代理使用原廠零組件,如任意更換非原廠零組件,以致造成損害,瑞士Stadler Form和台灣總代理恕不負責保固與損害賠償。

組裝(見第1和2頁)

使用4個螺絲將底座(1)安裝到外殼(2)的底部。確保螺絲旋緊。

Peter MA

產品説明書

設置/操作

- 1. 將Peter風扇放在安全且平坦的表面上。將電源線(3)連接到合適的電源插座。
- 2. 按下開/關按鈕(4)打開電器。控制面板(5)上的藍色LED燈會亮起。當通過 控制面板(5)或遙控器(11)更改設定時,電器會發出聲音信號。
- 3. 按下選擇風速強弱的按鈕(6)以改變風扇速度(等級1-3)。按一下可以將風速 提高一級。如果您想要再將風速提高一個等級,則再按一次。選定的風速(7) 數字會在前面亮起,5秒鐘後消失。
- 4. 按下自然微風模式(8)的按鈕以選擇自然微風模式。按鈕(8)下面的藍色LED燈會 亮起。這種模式可以模擬自然的微風,提供了一種令人愉悦的降溫效果。
- 5. 當按下定時器(9)的按鈕時,您可以將運作時間設置在1到7小時之間 (例如:3小時=1小時和2小時指示燈同時亮起,7小時=1小時、2小時和4小時 指示燈同時亮起)。所選的時間會顯示在定時器按鈕(9)的下方,帶有藍色的 LED燈。按一次按鈕會將運作時間設置為1小時,再次按下按鈕則設定為2小時, 以此類推。剩餘的時間則由定時器按鈕(9)下方的LED燈顯示。設定的時間過 後,本電器將自動關閉。如果定時器按鈕(9)下方沒有指示燈亮起,則表示電 器設定為連續運作。
- 6. 按下擺動模式按鈕(10)以動擺動模式。此電器可以以大約70°擺動,以確保整個房間內的冷空氣均勻分佈。如果要使風扇擺頭固定在同一角度,則再次按下擺動模式按鈕(10)。
- 7. 按下開/關按鈕(4)以關閉本產品。
- 8. 遙控器(11)位於電器背面的遙控器置放槽(12)內。遙控器透過紅外線進行操作,因此請將遙控器指向電器正面的紅外線接收器(14)。 電池盒(13)位於遙控器(11)的背面,把蓋子往下推便可打開此電池盒。

冷清潔

在進行任何維護、清潔和每次使用之後,關閉設備並從插座上拔下電源線(3)。

- ●注意:切勿將本產品浸入水中(有短路的危險)。
- ●當清潔本產品外殼時,請用抹布稍微沾濕擦拭,並等其徹底乾燥。
- ●確保定期清潔進風口(16)和出風口(15),防止灰塵堆積。 出風口(15)可用乾刷或吸塵器清潔。進風口(16)的過濾網可取下用濕布清潔。鬆開進風口 屏幕(16)上的4顆螺絲以取下過濾網。清潔後,請確保過濾網完全乾燥,才可 裝回去,再把4顆螺絲拴上。

▲ 維修/淘汰

- ●維修電器只能由合格的維修技師處理。如擅自進行維修,保固將失效且由用戶自 行承擔所有責任。
- ●如果連接器或插頭損壞、發生故障、掉落或因為其他方式造成毀損(外殼龜裂 / 斷裂),請勿使用本產品。
- 請勿將任何異物塞入本產品中。
- 如果本產品無法修理,請立即切斷電源暫停使用,並妥善送至合格場所回收。

★ 產品規格

額定電壓及頻率:110V/60Hz

額定消耗電功率:60W

產地:中國

尺寸:長110公分寬24公分

重量:約6公斤

噪音小於<33-52 dB(A) 並符合歐盟規定符合國際相關認證: CE / WEEE / RoHS



Stadler Form 瑞士時尚家電

7

Peter A

產品説明書

Stadler Form 產品保固

歡迎您成為Stadler Form的新用戶

Stadler Form商品自購買完成簽收日起即享有壹年保固服務。

請至: https://www.maycloud-tw.com/ 產品保固頁面註冊。

服務保固內容:

- a. Stadler Form授權的台灣區總代理商及授權經銷商售出的產品才適用本保固條款,非前述通路售出的產品恕無法享有保固服務。
- b. 免費服務期間:產品若於保固期內有製造材料上的瑕疵,造成功能無法正常使用,克勞德科技將負責免費維修。如超過保固期間或經判定屬人為疏失造成損壞,則依本公司服務實際狀況酌收維修與運費。

非服務保固範圍:

機件之附配品: 如紙箱、説明書及配件等。

注意事項:

下列情況非屬保固範圍內(基於服務客戶,克勞德科技仍可提供維修服務, 但得酌收相關材料、服務、運費與行政處理費用等):

- 1. 產品未經過克勞德科技所屬之維修技師進行維修、拆裝或改裝
- 2. 由於使用者操作不當以致故障者(非遵守使用説明書之指示、自行拆裝、改變規格等)
- 3. 保固訊息填寫不實(如機型不符或產品序號錯誤)
- 4. 過度使用或任何不可抗拒之外在因素,包括(但不僅限)以下幾點而導致產品在您的家裡電源故障、跳電、收到干擾等;非可歸責於產品材料如製造瑕疵的損害,如水災、火災、風災、地震、腐蝕、受潮與其他不可抗力之因素;使用後所產生的污漬、表面刮傷、擠壓與撞擊等,則不列入保固範圍內
- 5. 若使用非原廠所附之配件(如變壓器),造成機器損壞,則屬人為損壞因素,不列入保固條件中
- 6. Stadler Form電器保固條款僅限於產品本身與當地標準(如:電壓、電器 頻率、電源插座以及當地其他細則規範)相容方能生效
- 7. 克勞德科技保留變更保固辦法的權利,不另外個別通知用戶

Stadler Form 瑞士時尚家電

再次謝謝您的愛用,如貴用戶有其他任何問題,歡迎致電本公司免付費客服專線:0800-000-104,由專人竭誠為您服務。

設備名稱: 風扇 · 型號(型式):Peter Equipment name Type designation (Type)						
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線 (含端子)	0	0	0	0	0	0
電路板	0	0	0	0	0	0
電動機(含啟動電容、溫度保險絲)	0	0	0	0	0	0
機身(含塑料、金屬)	0	0	0	0	0	0
前後網罩、搖控器	0	0	0	0	0	0

備考1. "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "一" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.